

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРОТООТПУГИВАТЕЛЯ KR101


Для защиты садов, огородов и газонов от разрушительного воздействия кротов человек применяет различные приборы. Одним из таких приборов является кротоотпугиватель.

Кроты обладают плохим зрением, но имеют высокочувствительный слуховой аппарат, воспринимающий вибрацию в почве. Отпугиватель кротов использует это и, установленный в землю, генерирует колебания низкой частоты. Эти колебания, излучаемые отпугивателем, раздражают и пугают кротов, заставляя рыть землю дальше от прибора, убежать от вибрационного воздействия. В итоге кроты перемещаются за пределы зоны действия прибора.

Это происходит не сразу, т.к. крот имеет свое постоянное обустроенное «жилье» (нору).

Отпугиватель кротов является самым эффективным, экологически чистым и безопасным средством, предназначенным для борьбы с кротами. Он совершенно безопасен для человека, червей, полезных подземных насекомых и растений.

Отпугиватель кротов имеет зону воздействия примерно 23,5 м в диаметре, при отсутствии препятствий (фундаментов, колодцев и других подземных строений — см. рис. 1). Для достижения лучших результатов рекомендуется устанавливать несколько отпугивателей грызунов на расстоянии 25-30 метров друг от друга.



Если на охраняемой площади находятся колодцы, каменные образования, а также рвы или подземные сооружения, рекомендуется использовать несколько приборов, перекрывающих эту зону.


Изгнание вредителей произойдет в среднем в срок до 4-6 недель.

Для достижения максимальной эффективности прибора, необходимо выполнять следующие требования.

1. Кротоотпугиватель должен работать постоянно в течение всего сезона.
2. Для более эффективной работы и во избежание привыкания кротов к воздействию устройства рекомендуется периодически изменять место установки отпугивателя кротов в зоне радиусом 5 м.
3. При установке кротоотпугивателя для максимального эффекта необходимо сделать углубление в почве и разместить отпугиватель кротов так, чтобы край крышки был на 5 см. выше уровня поверхности почвы. Крышка отпугивателя кротов должна быть плотно закрыта.
4. Для обеспечения максимального контакта отпугивателя кротов с почвой обязательно хорошо уплотните почву вокруг корпуса устройства.

УСТРОЙСТВО ОТПУГИВАТЕЛЯ

Отпугиватель кротов — устройство, которое генерирует колебания низкой частоты с интервалом 30 секунд, раздражающие кротов. Частота колебаний — 400 Гц — 1000 Гц.



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Открутите крышку по направлению против часовой стрелки.
2. Вставьте четыре элемента питания типа R20 (D) (в комплект не входят) соблюдая полярность.
3. Закрутите крышку. Примерно через 20 секунд Вы услышите вибрирующий звуковой сигнал.
4. Продолжительность работы устройства от одного комплекта батарей около 540 часов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- в комплект поставки входят:
- Кротоотпугиватель KR101
 - Инструкция по эксплуатации